

電気設備標準シンボルコード一覧表

Revision a (提出用)

建設CADデータ交換コンソーシアム
第一委員会WG3(電気設備分野)
SWG1 電気設備標準シンボルコード作成

目次

1	表紙
2	目次
3	JECAシンボル標準コード 規定基準
5	設備分類コード
6	シンボルコード一覧 一般配線
8	シンボルコード一覧 動力機器
10	シンボルコード一覧 コンセント
12	シンボルコード一覧 スイッチ
13	シンボルコード一覧 照明器具
17	シンボルコード一覧 電話設備
18	シンボルコード一覧 インターホン設備
19	シンボルコード一覧 ナースコール設備
20	シンボルコード一覧 警報 呼出 表示設備
21	シンボルコード一覧 テレビ共聴設備
22	シンボルコード一覧 放送設備
23	シンボルコード一覧 電気時計設備
24	シンボルコード一覧 ITV設備
25	シンボルコード一覧 駐車場管制設備
26	シンボルコード一覧 情報通信設備
27	シンボルコード一覧 自動火災報知設備
30	シンボルコード一覧 非常警報設備
31	シンボルコード一覧 消火設備
32	シンボルコード一覧 防排煙設備
33	シンボルコード一覧 ガス漏れ警報設備
34	シンボルコード一覧 無線通信補助設備
35	シンボルコード一覧 避雷設備
36	シンボルコード一覧 機械警備設備
37	シンボルコード一覧 盤類

JECAシンボル標準コード 規定基準 (原案)

シンボル標準コード長 【全 24バイト】

{ CI- NETコード準拠部 + & }+ {& + シンボルコード}
 { 40+ + + + + & }+ {& + + + + }
 {分野 + 大分類 + 中分類 + 小分類 + 細分類 + & }+ {& + リビジョン + 連番 + 予備 + スケール }

& 以前のコード序列をCI- NETコードに準拠する。

準拠するCI- NETコードのバージョンは1997年7月時点の入手可能な最新情報、[Release2]を採用する。
 尚、大分類～細分類までを一連のコード体系と見なし、定義レベルは無視し、CI- NET準拠に徹底する。

セパレータに&&を用いることでセパレータ以降がCI- NET積算コードと違った意味を持つことを明示させる。

リビジョン番号はシンボルー覧が改訂された場合に更新する。番号はアルファベット小文字とする。

- a : JECAシンボル寸法基準 1996年度版
- b : 本コンソーシアムにて追加したシンボルー覧表 (名称未定)
- c~ : 以降の更新時に規定する

連番は4桁を用意する。4桁の意味は下記とする。

- 第1桁 設備分類がCI- NETコードで判別できないときに利用する
- 1 2 3 4 第2桁 大幅な分類を行うとき連番とする。作図表記用シンボル時 - 9
- 第3桁 軽微な分類を行うとき連番とする
- 第4桁 同一の仕様でシンボル表現の違う物

注1)CI- NETコードにて分類可能なシンボルはここでは0(零)を規定する

注2)照明分類については別途仕様を決める 1

注3)感知器分類については別途仕様を決める 2

予備コードで不測の事項に対応する。規定方法未定義

スケール規定は2Byteで対応する

1/ 20 02 1/ 30 03
 1/ 50 05 1/ 100 10
 1/ 200 20
 ノンスケール... 99

CI- NETコードで定義出来ない物は零定義を活用する

コード規定内容は、ECC B中間ファイルのコード受け渡しに耐えうる仕様とする。

シンボル添え字については規定しない。従って添字付きシンボルは添字なしシンボルと同一コードとなる

表中の斜体文字は添え字付きシンボルコードであるため添え字なしシンボルと同一のコードを示す

1照明器具の連番規定概要 (原則)

- 第1桁 :電源種別 1 :商用回路 2 :発電回路 3 :発電機 + 非常回路 4 :不滅回路
- 第2桁 :形状 1 :ボックスなし 2 :ボックス付き
- 第3桁 :ランプ 1 :FL10W 2 :FL15W 3 :FL20W 4 :FL40W 5 :FL110W
 6 :FCL 7 :FPL
- 第4桁 :本数 (FL)
- 第4桁 :本数 (FCL) 1 :30+ 32
 2 :40+ 30
- 第4桁 :容量 (FPL連番)

2 火報感知器の連番規定概要 (原則)

- 第1桁 :防災区分 1 :自動火災報知設備 2 :非常警報設備 3 :消火設備 4 :防排煙設備
- 第2桁 :機器分類 連番
- 第3桁 :感知感度 1 :1種 2 :2種 3 :3種 (特種については添え字にて規定する)
- 第4桁 :連番 連番

電気設備標準シンボルコード

NO	原点	名称	設備分類コード 仕様	シンボルコード							備考			
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	a		9999	9	99
1	-	一般配線(05配線10電線管20:プルボックス60接地90ハントホール)		40	05	000	0000	000	&&	a	0000	0	99	
2	-	動力機器(00150:その他 90010:電動機)		40	90	150	0000	000	&&	a	0000	0	99	
3	-	コンセント(05110:一般 50020:非常)		40	05	110	0000	000	&&	a	0000	0	99	配線器具
4	-	スイッチ(0400:一般0500:パイロット)		40	05	110	0400	000	&&	a	0000	0	99	
5	-	照明器具		40	30	000	0000	000	&&	a	0000	0	99	
6	-	電話設備(000:一般105:ボタン主装置160:端子台)		40	40	000	0000	0000	&&	a	1000	0	99	通信機器
7	-	インターホン設備		40	40	110	0000	000	&&	a	0000	0	99	
8	-	ナースコール設備		40	40	115	0000	000	&&	a	0000	0	99	
9	-	警報・呼出表示設備		40	40	125	0000	000	&&	a	0000	0	99	呼出表示装置
10	-	テレビ共聴設備		40	40	150	0000	000	&&	a	0000	0	99	
11	-	放送設備		40	40	070	0000	000	&&	a	0000	0	99	
12	-	電気時計設備		40	40	090	0000	000	&&	a	0000	0	99	
13	-	ITV設備		40	40	160	0000	000	&&	a	0000	0	99	
14	-	駐車場管制設備		40	40	170	0000	000	&&	a	0000	0	99	自動車管制
15	-	情報通信設備		40	40	000	0000	000	&&	a	2000	0	99	通信機器
16	-	自動火災報知設備		40	50	010	0000	000	&&	a	1000	0	99	防災機器
17	-	非常警報設備		40	50	010	0000	000	&&	a	2000	0	99	防災機器
18	-	消火設備		40	50	010	0000	000	&&	a	3000	0	99	防災機器
19	-	防排煙設備		40	50	010	0000	000	&&	a	4000	0	99	防災機器
20	-	ガス漏れ警報設備		40	50	110	0000	000	&&	a	0000	0	99	
21	-	無線通信補助設備		40	40	180	0000	000	&&	a	0000	0	99	
22	-	避雷設備		40	60	200	0200	000	&&	a	0000	0	99	
23	-	機械警備設備		40	50	090	0000	000	&&	a	0000	0	99	警報・防犯装置
24	-	盤類		40	20	000	0000	000	&&	a	0000	0	99	配電機器
0	-	電気設備		40	00	000	0000	000	&&	a	0000	0	99	

シンボルコード一覧【一般配線】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
1-1	丸の中心	天井隠ぺい配線		40	05	000	0000	000	&&	a	0910	0	99	配線
1-2	丸の中心	床隠ぺい配線		40	05	000	0000	000	&&	a	0920	0	99	配線
1-3	丸の中心	露出配線		40	05	000	0000	000	&&	a	0930	0	99	配線
1-4	丸の中心	天井ふところ内配線		40	05	000	0000	000	&&	a	0940	0	99	配線
1-5	丸の中心	地中埋設配線		40	05	000	0000	000	&&	a	0950	0	99	配線
1-6	丸の中心	床面露出配線	アンダーカーペット等	40	05	000	0000	000	&&	a	0960	0	99	配線
1-7	丸の中心	立上り		40	10	010	0000	000	&&	a	0910	0	**	電線管
1-8	丸の中心	引下げ		40	10	010	0000	000	&&	a	0920	0	**	電線管
1-9	丸の中心	素通し		40	10	010	0000	000	&&	a	0930	0	**	電線管
1-10	丸の中心	防火区画貫通処理部	立上り	40	10	010	0000	000	&&	a	0940	0	**	電線管
1-11	丸の中心	防火区画貫通処理部	引下げ	40	10	010	0000	000	&&	a	0950	0	**	電線管
1-12	丸の中心	防火区画貫通処理部	素通し	40	10	010	0000	000	&&	a	0960	0	**	電線管
1-13	円弧の端	立上り引下げ	同一階内	40	10	010	0000	000	&&	a	0970	0	**	電線管
1-14	-	防火区画貫通処理		40	10	050	0100	000	&&	a	0900	0	99	
1-15	-	梁貫通部		40	10	050	0100	000	&&	a	0910	0	99	
1-16	>の端	分電盤端子盤への矢印		40	10	010	0000	000	&&	a	0900	0	**	電線管
1-17	中心	プルボックス(中)	実寸 = 300	40	20	130	0100	000	&&	a	0000	0	**	
1-18	中心	プルボックス(中)傍記付	実寸 = 300	40	20	130	0100	000	&&	a	0000	0	**	
1-19	中心	プルボックス(大)	実寸 = 600	40	20	130	0100	000	&&	a	0010	0	**	
1-20	中心	プルボックス(大)傍記付	実寸 = 600	40	20	130	0100	000	&&	a	0010	0	**	
1-21	中心	ジョイントボックス		40	10	010	0500	005	&&	a	0000	0	**	
1-22	中心	ジョイントボックス 傍記付		40	10	010	0500	005	&&	a	0000	0	**	
1-23	中心	ジャンクションボックス	天井付	40	10	010	0500	006	&&	a	0010	0	**	
1-24	中心	ジャンクションボックス 傍記付	天井付	40	10	010	0500	006	&&	a	0010	0	**	
1-25	壁	ジャンクションボックス	壁付	40	10	010	0500	006	&&	a	0020	0	**	
1-26	壁	ジャンクションボックス 傍記付	壁付	40	10	010	0500	006	&&	a	0020	0	**	
1-27	丸の中心	ジャンクションボックス	床付・BOX付き	40	10	010	0500	006	&&	a	0030	0	**	
1-28	丸の中心	ジャンクションボックス 傍記付	床付・BOX付き	40	10	010	0500	006	&&	a	0030	0	**	
1-29	丸の中心	ジャンクションボックス	床付・BOX無し	40	10	010	0500	006	&&	a	0031	0	**	
1-30	丸の中心	ジャンクションボックス 傍記付	床付・BOX無し	40	10	010	0500	006	&&	a	0031	0	**	
1-31	中心	VVFケーブル用ボックス		40	10	010	0500	005	&&	a	0010	0	**	

シンボルコード一覧 【一般配線】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
1-32	中心	VVFケーブル用ボックス 傍記付		40	10	010	0500	005	&&	a	0010	0	**	
1-33	中心	ユニットケーブル用ボックス		40	10	010	0500	005	&&	a	0020	0	**	
1-34	中心	ユニットケーブル用ボックス 傍記付		40	10	010	0500	005	&&	a	0020	0	**	
1-35	中心	露出ボックス	丸	40	10	010	0500	000	&&	a	0030	0	**	
1-36	配線部	接地極		40	60	200	0600	000	&&	a	0000	0	**	
1-37	配線部	接地極 傍記付		40	60	200	0600	000	&&	a	0000	0	**	
1-38	丸の中心	接地端子		40	60	200	0000	000	&&	a	0100	0	**	
1-39	壁	接地センター		40	05	110	0280	000	&&	a	0000	0	**	
1-40	丸の中心	引込柱		40	60	010	0000	000	&&	a	0000	0	**	
1-41	中心	ハントホール又はマンホール	マンホール	40	90	050	0000	000	&&	a	0001	0	**	
1-42	中心	ハントホール又はマンホール 傍記付	マンホール	40	90	050	0000	000	&&	a	0001	0	**	
1-43	中心	ハントホール又はマンホール	ハントホール	40	90	050	0000	000	&&	a	0002	0	**	
1-44	中心	ハントホール又はマンホール 傍記付	ハントホール	40	90	050	0000	000	&&	a	0002	0	**	
1-45	中心	ハントホール又はマンホール		40	90	050	0000	000	&&	a	0010	0	**	
1-46	中心	埋設標 (地中線)		40	10	070	1000	000	&&	a	0000	0	**	
1-47	中心	点検口		40	10	000	0000	000	&&	a	0910	0	99	
1-48	配線部	受電点		40	10	000	0000	000	&&	a	0920	0	99	
1-49	-	バスダクト		40	10	030	0100	000	&&	a	0900	0	99	
1-50	-	レースウェイ		40	10	130	0500	000	&&	a	0900	0	99	
1-51	-	フロアダクト		40	10	030	0600	000	&&	a	0900	0	99	
1-52	-	PF管		40	10	010	1000	006	&&	a	0900	0	99	
1-53	-	CD管		40	10	010	1000	003	&&	a	0900	0	99	
1-54	-	2種金属製可とう電線管		40	10	010	0800	000	&&	a	0900	0	99	
1-55	-	フロアダクト		40	10	030	0600	003	&&	a	0900	0	99	
1-56	-	フロアダクト	コンベックス形	40	10	030	0600	006	&&	a	0900	0	99	
1-57	-	1種金属線ぴ		40	10	130	0100	000	&&	a	0900	0	99	
1-58	-	2種金属線ぴ		40	10	130	0500	000	&&	a	0910	0	99	
1-59	-	配管用炭素鋼鋼管		40	10	000	0000	000	&&	a	0930	0	99	

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【動力機器 開閉器および計器】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
2-1	中心	電動機		40	90	010	0000	000	&&	a	0100	0	**
2-2	中心	電熱器		40	90	150	0000	000	&&	a	0200	0	**
2-3	中心	動力押しボタン		40	90	150	0000	000	&&	a	0110	0	**
2-4	壁	開閉器		40	90	150	0000	000	&&	a	0501	0	**
2-5	壁	開閉器	電流計付開閉器	40	90	150	0000	000	&&	a	0502	0	**
2-6	壁	開閉器	傍記付	40	90	150	0000	000	&&	a	0503	0	**
2-7	中心	フロートレススイッチ	電極	40	90	150	0400	000	&&	a	0010	0	**
2-8	中心	電極棒		40	90	150	0200	000	&&	a	0000	0	**
2-9	中心	フロートレススイッチ		40	90	150	0400	000	&&	a	0011	0	**
2-10	中心	フロート		40	90	150	0300	000	&&	a	0000	0	**
2-11	壁	電極切替函		40	90	150	0300	000	&&	a	0010	0	**
2-12	中心	タイムスイッチ		40	90	150	0000	000	&&	a	0111	0	**
2-13	中心	サーモスイッチ		40	90	150	0000	000	&&	a	0120	0	**
2-14	中心	ヒューミディースイッチ		40	90	150	0000	000	&&	a	0130	0	**
2-15	中心	扇風機及び換気扇		40	90	010	0000	000	&&	a	0200	0	**
2-16	中心	コンデンサ		40	90	150	0000	000	&&	a	0310	0	**
2-17	中心	ルームエアコン		40	90	010	0000	000	&&	a	0400	0	**
2-18	中心	小型変圧器		40	90	150	0000	000	&&	a	0320	0	**
2-19	中心	整流装置		40	90	150	0000	000	&&	a	0330	0	**
2-20	中心	蓄電池		40	90	150	0000	000	&&	a	0340	0	**
2-21	中心	発電機		40	90	150	0000	000	&&	a	0350	0	**
2-22	中心	圧力スイッチ		40	90	150	0000	000	&&	a	0140	0	**
2-23	中心	フロートスイッチ		40	90	150	0300	000	&&	a	0100	0	**
2-24	中心	配線用遮断器		40	90	150	0000	000	&&	a	0510	0	**
2-25	中心	漏電遮断器		40	90	150	0000	000	&&	a	0520	0	**
2-26	中心	電力量計	箱入又はフード付	40	90	150	0000	000	&&	a	0610	0	**
2-27	中心	電力量計	箱入又はフード付	40	90	150	0000	000	&&	a	0620	0	**
2-28	中心	電力量計		40	90	150	0000	000	&&	a	0630	0	**
2-29	中心	変流器	箱入	40	90	150	0000	000	&&	a	0360	0	**
2-30	中心	漏電警報機		40	90	150	0000	000	&&	a	0710	0	**
2-31	中心	地震感知器		40	90	150	0000	000	&&	a	0720	0	**

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【動力機器 開閉器および計器】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考
				C I-NET 準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	
2-32	中心	動力記号		40	90	150	0000	000	&&	a	0900	0	**
2-33	中心	電磁弁		40	90	150	0000	000	&&	a	0150	0	**
2-34	中心	電動弁		40	90	150	0000	000	&&	a	0160	0	**
2-35	中心	遠隔油量指示計箱		40	90	150	0000	000	&&	a	0730	0	**

シンボルコード一覧 【コンセント】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
3-1	壁	壁付ダブルコンセント		40	05	110	0303	015	&&	a	0000	0	**
3-2	壁	壁付コンセント	傍記付	40	05	110	0303	015	&&	a	0000	0	**
3-3	壁	壁付コンセント	200V	40	05	110	0303	000	&&	a	0010	0	**
3-4	壁	壁付コンセント	200V 傍記付	40	05	110	0303	000	&&	a	0010	0	**
3-5	壁	壁付コンセント	2P	40	05	110	0303	000	&&	a	0020	0	**
3-6	壁	壁付コンセント	3P	40	05	110	0303	000	&&	a	0030	0	**
3-7	壁	壁付引掛コンセント	2P アース付	40	05	110	0303	000	&&	a	0040	0	**
3-8	壁	壁付コンセント	3P アース付 3相 3線用	40	05	110	0303	000	&&	a	0050	0	**
3-9	壁	壁付引掛コンセント	3P アース付 3相 3線用	40	05	110	0303	000	&&	a	0060	0	**
3-10	壁	壁付ダブルコンセント		40	05	110	0303	015	&&	a	0010	0	**
3-11	丸の中心	床付コンセント	BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0000	0	**
3-12	丸の中心	床付コンセント	傍記付・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0000	0	**
3-13	丸の中心	床付コンセント	BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0001	0	**
3-14	丸の中心	床付コンセント	傍記付・BOX付きBOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0001	0	**
3-15	丸の中心	床付引掛コンセント	2P・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0010	0	**
3-16	丸の中心	床付引掛コンセント	2P 傍記付・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0010	0	**
3-17	丸の中心	床付引掛コンセント	2P・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0011	0	**
3-18	丸の中心	床付引掛コンセント	2P 傍記付・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0011	0	**
3-19	丸の中心	床付コンセント	3P・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0020	0	**
3-20	丸の中心	床付コンセント	3P・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0021	0	**
3-21	丸の中心	床付引掛コンセント	2P アース 3P・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0030	0	**
3-22	丸の中心	床付引掛コンセント	2P アース 3P・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0031	0	**
3-23	丸の中心	床付コンセント	3P アース 4P・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0040	0	**
3-24	丸の中心	床付コンセント	3P アース 4P・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0041	0	**
3-25	丸の中心	床付引掛コンセント	3P アース 4P・BOX付き	40	05	110	0315	000	&&	a	0050	0	**
3-26	丸の中心	床付引掛コンセント	3P アース 4P・BOX無し	40	05	110	0315	000	&&	a	0051	0	**
3-27	中心	天井付コンセント		40	05	110	0303	015	&&	a	0110	0	**
3-28	中心	天井付コンセント	傍記付	40	05	110	0303	015	&&	a	0110	0	**
3-29	中心	天井付コンセント	3P	40	05	110	0303	015	&&	a	0120	0	**
3-30	中心	天井付引掛コンセント	2P アース 3P	40	05	110	0303	015	&&	a	0130	0	**
3-31	中心	天井付コンセント	3P アース 4P	40	05	110	0303	015	&&	a	0140	0	**

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧【コンセント】															
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード										備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部					
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	99		
3-32	中心	天井付引掛コンセント	3P アース 4P	40	05	110	0303	015	&&	a	0150	0	**		
3-33	中心	引掛シーリング(丸)		40	05	110	0303	015	&&	a	0210	0	**		
3-34	中心	引掛シーリング(丸)	傍記付	40	05	110	0303	015	&&	a	0210	0	**		
3-35	中心	引掛シーリング(角)		40	05	110	0303	015	&&	a	0220	0	**		
3-36	中心	引掛シーリング(角)	傍記付	40	05	110	0303	015	&&	a	0220	0	**		
3-37	壁	住宅情報コンセント(L)	コン+ TEL	40	05	110	0000	000	&&	a	0310	0	**		
3-38	壁	住宅情報コンセント(R)	TEL+コン	40	05	110	0000	000	&&	a	0320	0	**		
3-39	壁	住宅情報コンセント(L)	コン+ TV	40	05	110	0000	000	&&	a	0330	0	**		
3-40	壁	住宅情報コンセント(R)	TV+コン	40	05	110	0000	000	&&	a	0340	0	**		
3-41	壁	住宅情報コンセント(L)	コン+ TEL+TV	40	05	110	0000	000	&&	a	0450	0	**		
3-42	壁	住宅情報コンセント(L)	コン+ TV+ TEL	40	05	110	0000	000	&&	a	0460	0	**		
3-43	壁	住宅情報コンセント(R)	TEL+ TV+コン	40	05	110	0000	000	&&	a	0470	0	**		
3-44	壁	住宅情報コンセント(R)	TV+ TEL+コン	40	05	110	0000	000	&&	a	0480	0	**		
3-45	壁	スイッチコンセントセット		40	05	110	0000	000	&&	a	0500	0	**		
3-46	壁	非常コンセント	単独 壁掛型	40	50	020	0100	000	&&	a	0000	0	**		
3-47	壁	非常コンセント	消火栓組込型	40	50	020	0100	003	&&	a	0000	0	**		

シンボルコード一覧 【スイッチ】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
4-1	壁	片切スイッチ		40	05	110	0400	000	&&	a	0000	0	**	スイッチ
4-2	壁	片切スイッチ	ワイドハンドル型	40	05	110	0400	000	&&	a	0001	0	**	スイッチ
4-3	壁	注記付スイッチ		40	05	110	0400	000	&&	a	0000	0	**	
4-4	壁	片切スイッチ	2個	40	05	110	0400	000	&&	a	0200	0	**	
4-5	壁	片切スイッチ	注記付スイッチ	40	05	110	0400	000	&&	a	0200	0	**	
4-6	壁	片切スイッチ	2個	40	05	110	0400	000	&&	a	0200	0	**	
4-7	壁	片切スイッチ	3個	40	05	110	0400	000	&&	a	0300	0	**	
7	壁	片切スイッチ	2個 注記付スイッチ	40	05	110	0400	000	&&	a	0300	0	**	
4-8	壁	片切スイッチ	注記付スイッチ 2個	40	05	110	0400	000	&&	a	0300	0	**	
4-9	壁	注記付スイッチ	3個	40	05	110	0400	000	&&	a	0300	0	**	
4-10	壁	片切スイッチ	4個	40	05	110	0400	000	&&	a	0400	0	**	
4-11	壁	片切スイッチ	5個	40	05	110	0400	000	&&	a	0500	0	**	
4-12	壁	片切スイッチ	6個	40	05	110	0400	000	&&	a	0600	0	**	
4-13	壁	パイロットランプ		40	05	110	0560	000	&&	a	0000	0	**	パイロットランプ
4-14	壁	パイロットランプ	片切スイッチ	40	05	110	0560	000	&&	a	0100	0	**	
4-15	壁	パイロットランプ	注記付スイッチ	40	05	110	0560	000	&&	a	0100	0	**	
4-16	壁	片切スイッチ	2個 パイロットランプ	40	05	110	0560	000	&&	a	0200	0	**	
4-17	壁	片切スイッチ	注記付スイッチ パイロットランプ	40	05	110	0560	000	&&	a	0200	0	**	
4-18	壁	注記付スイッチ	2個 パイロットランプ	40	05	110	0560	000	&&	a	0200	0	**	
4-19	壁	片切スイッチ	2個 パイロットランプ 2個	40	05	110	0560	000	&&	a	0300	0	**	
4-20	壁	片切スイッチ	4個 パイロットランプ 2個	40	05	110	0560	000	&&	a	0400	0	**	
4-21	壁	調光器		40	05	110	0400	000	&&	a	0700	0	**	スイッチ
4-22	壁	セレクトスイッチリモコン		40	05	110	0400	000	&&	a	0800	0	**	
4-23	重心	リモコンリレー		40	05	110	0400	000	&&	a	0810	0	**	

電気設備標準シンボルコード

NO	原点	名称	仕様	シンボルコード										備考
				シンボルコード										
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	99	
5-1	中心	蛍光灯	FL10× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1111	0	**	
5-2	中心	蛍光灯	FL15× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1121	0	**	
5-3	中心	蛍光灯	FL20× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1131	0	**	
5-4	中心	蛍光灯	FL10× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1112	0	**	
5-5	中心	蛍光灯	FL15× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1122	0	**	
5-6	中心	蛍光灯	FL20× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1132	0	**	
5-7	中心	蛍光灯	FL20× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1133	0	**	
5-8	中心	蛍光灯	FL20× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1134	0	**	
5-9	中心	蛍光灯	FL20× 5	40	30	010	0000	000	&&	a	1135	0	**	
5-10	中心	蛍光灯	FL20× 6	40	30	010	0000	000	&&	a	1136	0	**	
5-11	中心	蛍光灯	FCL30+ 32	40	30	010	0000	000	&&	a	1161	0	**	
5-12	中心	蛍光灯	FCL40+ 30	40	30	010	0000	000	&&	a	1162	0	**	
5-13	中心	蛍光灯	FL40× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1141	0	**	
5-14	中心	蛍光灯	H36	40	30	010	0000	000	&&	a	1171	0	**	
5-15	中心	蛍光灯	FL40× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1142	0	**	
5-16	中心	蛍光灯	FL40× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1143	0	**	
5-17	中心	蛍光灯	FL40× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1144	0	**	
5-18	中心	ツイン1	FL36× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1172	0	**	
5-19	中心	ツイン1	FL36× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1173	0	**	
5-20	中心	ツイン2/平行	FL96× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1174	0	**	
5-21	中心	ツイン1	FL96× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1175	0	**	
5-22	中心	ツイン1	FL96× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1176	0	**	
5-23	中心	蛍光灯	FL110w× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1151	0	**	
5-24	中心	蛍光灯	FL110w× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1152	0	**	
5-25	中心	蛍光灯	非常用照明 FL20× 1	40	30	013	0000	000	&&	a	1231	0	**	BAT内蔵
5-26	中心	蛍光灯	非常用照明 FL20× 1	40	30	013	0000	000	&&	a	9231	0	**	
5-27	中心	蛍光灯	非常用照明 FL20× 2	40	30	013	0000	000	&&	a	1232	0	**	
5-28	中心	蛍光灯	非常用照明 FL20× 2	40	30	013	0000	000	&&	a	9232	0	**	
5-29	中心	蛍光灯	非常用照明 FL40× 1	40	30	013	0000	000	&&	a	1241	0	**	
5-30	中心	蛍光灯	非常用照明 FL40× 1	40	30	013	0000	000	&&	a	9241	0	**	
5-31	中心	蛍光灯	非常用照明 FL40× 2	40	30	013	0000	000	&&	a	1242	0	**	

電気設備標準シンボルコード

CADデータ交換コンソーシアム WG3 - SWG1 Rev a

シンボルコード一覧【照明器具】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
5-32	中心	蛍光灯	非常用照明 FL40×2	40	30	013	0000	000	&&	a	9242	0	**	
5-33	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×1	40	30	010	0000	000	&&	a	2241	0	**	
5-34	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×2	40	30	010	0000	000	&&	a	2242	0	**	
5-35	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×1	40	30	010	0000	000	&&	a	3241	0	**	
5-36	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×2	40	30	010	0000	000	&&	a	3242	0	**	
5-37	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×1	40	30	010	0000	000	&&	a	2141	0	**	
5-38	中心	蛍光灯	発電回路照明 FL40×2	40	30	010	0000	000	&&	a	2142	0	**	
5-39	中心	白熱灯	H D灯等	40	30	020	0100	000	&&	a	0000	0	**	白熱灯
5-40	中心	白熱灯	H D灯等 シーリング・直付	40	30	020	0100	000	&&	a	0010	0	**	白熱灯
5-41	中心	白熱灯	H D灯等 シャンデリア	40	30	020	0100	000	&&	a	0011	0	**	白熱灯
5-42	中心	白熱灯	H D灯等 埋込	40	30	020	0100	000	&&	a	0012	0	**	白熱灯
5-43	中心	白熱灯	H D灯等 (ダウンライト)	40	30	020	0100	015	&&	a	0001	0	**	
5-44	中心	白熱灯	H D灯等 (ウォールウォシャー)	40	30	020	0100	015	&&	a	0002	0	**	
5-45	中心	白熱灯	H D灯等 (ペンダント)	40	30	020	0100	018	&&	a	0000	0	**	
5-46	壁	白熱灯	H D灯等 (スポットライト)	40	30	020	0100	024	&&	a	0000	0	**	
5-47	中心	白熱灯	発電回路照明	40	30	020	0100	000	&&	a	2000	0	**	
5-48	中心	白熱灯	不滅又は非常用灯	40	30	020	0100	000	&&	a	3000	0	**	
5-49	中心	白熱灯	非常照明用	40	30	023	0100	000	&&	a	0000	0	**	
5-50	中心	誘導灯	FL10w	40	30	040	0000	000	&&	a	0011	0	**	避難口・BAT
5-51	中心	誘導灯	FL20w	40	30	040	0000	000	&&	a	0031	0	**	
5-52	中心	誘導灯	FL40w	40	30	040	0000	000	&&	a	0041	0	**	
5-53	中心	誘導灯	FL20×1	40	30	040	0000	000	&&	a	0231	0	**	
5-54	中心	誘導灯	FL20×2	40	30	040	0000	000	&&	a	0232	0	**	
5-55	中心	誘導灯	FL40×1	40	30	040	0000	000	&&	a	0241	0	**	
5-56	中心	誘導灯	FL40×2	40	30	040	0000	000	&&	a	0242	0	**	
5-57	中心	誘導灯兼用非常照明	FL20×1	40	30	050	0000	000	&&	a	0031	0	**	通路・BAT
5-58	中心	誘導灯兼用非常照明	FL20×2	40	30	050	0000	000	&&	a	0032	0	**	
5-59	中心	誘導灯兼用非常照明	FL40×1	40	30	050	0000	000	&&	a	0041	0	**	
5-60	中心	誘導灯兼用非常照明	FL40×2	40	30	050	0000	000	&&	a	0042	0	**	
5-61	中心	蛍光灯	FL40×1 不滅又は非常用灯	40	30	010	0000	000	&&	a	4241	0	**	
5-62	壁	蛍光灯	FL20×1	40	30	010	0000	000	&&	a	9931	0	**	

NO	原点	名称	仕様	シンボルコード										備考
				シンボルコード										
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	99	
5-63	壁	蛍光灯	FL20× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	9932	0	**	
5-64	壁	蛍光灯	FL40× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	9941	0	**	
5-65	壁	蛍光灯	FL40× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	9942	0	**	
5-66	壁	白熱灯	壁付	40	30	020	0100	012	&&	a	0000	0	**	
5-67	中心	HDL灯	屋外	40	30	030	0100	000	&&	a	0010	0	**	
5-68	中心	HDL灯	屋内	40	30	030	0100	000	&&	a	0020	0	**	
5-69	中心	HDL灯	屋外灯	40	30	030	0100	000	&&	a	0030	0	**	
5-70	中心	蛍光灯	FL10× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1211	0	**	
5-71	中心	蛍光灯	FL15× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1221	0	**	
5-72	中心	蛍光灯	FL20× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1231	0	**	
5-73	中心	蛍光灯	FL10× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1212	0	**	
5-74	中心	蛍光灯	FL15× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1222	0	**	
5-75	中心	蛍光灯	FL20× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1232	0	**	
5-76	中心	蛍光灯	FL20× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1233	0	**	
5-77	中心	蛍光灯	FL20× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1234	0	**	
5-78	中心	蛍光灯	FL20× 5	40	30	010	0000	000	&&	a	1235	0	**	
5-79	中心	蛍光灯	FL20× 6	40	30	010	0000	000	&&	a	1236	0	**	
5-80	中心	蛍光灯	FCL30+ 32	40	30	010	0000	000	&&	a	1261	0	**	
5-81	中心	蛍光灯	FCL40+ 30	40	30	010	0000	000	&&	a	1262	0	**	
5-82	中心	蛍光灯	FL40× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1241	0	**	
5-83	中心	蛍光灯	H36	40	30	010	0000	000	&&	a	1271	0	**	
5-84	中心	蛍光灯	FL40× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1242	0	**	
5-85	中心	蛍光灯	FL40× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1243	0	**	
5-86	中心	蛍光灯	FL40w× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1244	0	**	
5-87	中心	ツイン1	FL36× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1272	0	**	
5-88	中心	ツイン1	FL36× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1273	0	**	
5-89	中心	ツイン2パラレル	FL96× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1274	0	**	
5-90	中心	ツイン1	FL96× 3	40	30	010	0000	000	&&	a	1275	0	**	
5-91	中心	ツイン1	FL96× 4	40	30	010	0000	000	&&	a	1276	0	**	
5-92	中心	ツイン	FL40× 5以上	40	30	010	0000	000	&&	a	1245	0	**	
5-93	中心	蛍光灯	FL110w× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	1251	0	**	

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧【照明器具】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード										備考
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	99	
5-94	中心	蛍光灯	FL110w× 2	40	30	010	0000	000	&&	a	1252	0	**	
5-95	中心	蛍光灯	FL10× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	8211	0	**	
5-96	中心	蛍光灯	FL15× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	8221	0	**	
5-97	中心	蛍光灯	FL20× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	8231	0	**	
5-98	壁	蛍光灯	FL40× 1	40	30	010	0000	000	&&	a	8241	0	**	
5-99	壁	蛍光灯	H36	40	30	010	0000	000	&&	a	8271	0	**	

シンボルコード一覧【電話】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
6-1	壁	壁付電話用	アウトレット	40	40	100	0000	000	&&	a	1010	0	**	
6-2	壁	壁付電話用	アウトレット 傍記付	40	40	100	0000	000	&&	a	1010	0	**	
6-3	丸の中心	床付電話用	アウトレット・BOX付き	40	40	100	0000	000	&&	a	1020	0	**	
6-4	丸の中心	床付電話用	アウトレット・BOX無し	40	40	100	0000	000	&&	a	1021	0	**	
6-5	中心	電話機		40	40	100	0000	000	&&	a	1100	0	**	
6-6	壁	電話交換機		40	40	100	0100	000	&&	a	1000	0	**	
6-7	壁	交換機		40	40	100	0100	000	&&	a	1010	0	**	
6-8	壁	ボタン電話主装置		40	40	105	0200	000	&&	a	1000	0	**	
6-9	壁	本配線盤	MDF	40	90	160	0200	000	&&	a	1000	0	**	端子板MDF
6-10	中心	転換器		40	40	100	0700	000	&&	a	1000	0	**	
6-11	中心	保安器		40	40	100	0000	000	&&	a	1200	0	**	
6-12	中心	加入電話機		40	40	100	0000	000	&&	a	1110	0	**	
6-13	中心	公衆電話機		40	40	100	0000	000	&&	a	1120	0	**	
6-14	中心	ファクシミリ		40	40	100	0000	000	&&	a	1300	0	**	
6-15	壁	端子盤		40	90	160	0300	000	&&	a	1010	0	**	電話端子盤
6-16	壁	端子盤	傍記付	40	90	160	0300	000	&&	a	1010	0	**	
6-17	壁	中間端子盤		40	90	160	0300	000	&&	a	1020	0	**	
6-18	壁	主端子盤		40	90	160	0300	000	&&	a	1030	0	**	
6-19	壁	局線用端子盤		40	90	160	0300	000	&&	a	1040	0	**	

シンボルコード一覧 【インターホン】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
7-1	壁	集合インターホン	親機	40	40	110	0110	000	&&	a	0000	0	**	
7-2	壁	インターホン	子機	40	40	110	0120	000	&&	a	0000	0	**	
7-3	壁	ドアホン		40	40	110	0400	000	&&	a	0000	0	**	
7-4	壁	電話機形インターホン	親機	40	40	110	0310	000	&&	a	0000	0	**	複合インターホン
7-5	壁	電話機形インターホン	子機	40	40	110	0320	000	&&	a	0000	0	**	
7-6	壁	集合玄関機		40	40	110	0000	000	&&	a	0100	0	**	
7-7	壁	住宅情報盤		40	40	110	0000	000	&&	a	0200	0	**	
7-8	壁	スピーカー形	インターホン子機 天井	40	40	110	0000	000	&&	a	0310	0	**	
7-9	壁	スピーカー形	インターホン子機 壁付	40	40	110	0000	000	&&	a	0320	0	**	
7-10	壁	スピーカー形	インターホン親機	40	40	110	0000	000	&&	a	0330	0	**	

シンボルコード一覧【ナースコール】															
本誌NO	本誌Page	名称	仕様	シンボルコード										備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部					
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	99		
1	24	ナースコール	受信機	40	40	115	0100	000	&&	a	0000	0	**		
2	24	ナースコール	受信機 傍記付	40	40	115	0100	000	&&	a	0000	0	**		
3	24	ナースコール子機		40	40	115	0100	000	&&	a	0000	0	**		
4	24	ナースコール子機	傍記付	40	40	115	0100	000	&&	a	0000	0	**		
5	24	押しボタン		40	40	115	0400	000	&&	a	0000	0	**		
5	24	押しボタン	復帰用	40	40	115	0400	000	&&	a	0001	0	**		
6	24	トイレ用押釦		40	40	115	0700	000	&&	a	0000	0	**		
7	24	呼出押釦	傍記付	40	40	115	0700	000	&&	a	0000	0	**		
8	24	表示灯		40	40	115	0800	000	&&	a	0000	0	**		
8	24	表示灯	壁付	40	40	115	0800	000	&&	a	0001	0	**		
9	24	表示灯	傍記付	40	40	115	0800	000	&&	a	0000	0	**		
10	24	スピーカー形	インターホン子機	40	40	115	0110	000	&&	a	0000	0	**		
11	24														
12	24														

シンボルコード一覧【警報・呼出・表示装置】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
9-1	壁	在否表示盤	親機	40	40	125	0200	000	&&	a	0000	0	**
9-2	壁	在否表示盤	子機 傍記付	40	40	125	0200	000	&&	a	0010	0	**
9-3	壁	押しボタン	壁付	40	40	125	0400	000	&&	a	0000	0	**
9-4	壁	押しボタン	壁付 傍記付	40	40	125	0400	000	&&	a	0000	0	**
9-5	壁	押しボタン		40	40	125	0400	000	&&	a	0001	0	**
9-6	壁	ベル		40	40	125	0000	000	&&	a	0010	0	**
9-7	壁	ブザー		40	40	125	0000	000	&&	a	0011	0	**
9-8	中心	握り押しボタン		40	40	125	0000	000	&&	a	0020	0	**
9-9	壁	チャイム		40	40	125	0000	000	&&	a	0030	0	**
9-10	中心	表示付スイッチ		40	40	125	0000	000	&&	a	0040	0	**

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【テレビ共聴】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
10-1	ポール下	テレビジョン	アンテナ	40	40	150	0100	018	&&	a	0010	0	**	
10-2	ポール下	テレビジョン	アンテナ	40	40	150	0100	018	&&	a	0020	0	**	
10-3	ポール下	テレビジョン	アンテナ	40	40	150	0100	018	&&	a	0030	0	**	
10-4	ポール下	衛星アンテナ		40	40	150	0100	033	&&	a	0010	0	**	
10-5	ポール下	アンテナ		40	40	150	0100	018	&&	a	0040	0	**	
10-6	壁	直列ユニット	壁	40	40	150	0800	000	&&	a	0010	0	**	
10-7	壁	直列ユニット	壁 注記付	40	40	150	0800	000	&&	a	0010	0	**	
10-8	丸の中心	直列ユニット	床・BOX付き	40	40	150	0800	000	&&	a	0020	0	**	
10-9	丸の中心	直列ユニット	床・BOX無し	40	40	150	0800	000	&&	a	0021	0	**	
10-10	丸の中心	直列ユニット	床 注記付	40	40	150	0800	000	&&	a	0020	0	**	
10-11	重心	増幅器		40	40	150	0200	000	&&	a	0000	0	**	
10-12	丸の中心	混合分波器		40	40	150	8000	015	&&	a	0000	0	**	
10-13	丸の中心	2分配器		40	40	150	0600	000	&&	a	0020	0	**	
10-14	丸の中心	3分配器		40	40	150	0600	000	&&	a	0030	0	**	
10-15	丸の中心	4分配器		40	40	150	0600	000	&&	a	0040	0	**	
10-16	丸の中心	6分配器		40	40	150	0600	000	&&	a	0060	0	**	
10-17	丸の中心	1分岐器		40	40	150	0700	000	&&	a	0010	0	**	
10-18	丸の中心	2分岐器		40	40	150	0700	000	&&	a	0020	0	**	
10-19	丸の中心	4分岐器		40	40	150	0700	000	&&	a	0040	0	**	
10-20	壁	TV機器	収納函	40	40	150	8000	000	&&	a	0010	0	**	テレビ共聴装置その他
10-21	中心	ヘッドエンド		40	40	150	8000	000	&&	a	0020	0	**	テレビ共聴装置その他
10-22	壁	直列ユニット	二端子形 75 , 300	40	40	150	0800	000	&&	a	0030	0	**	

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【放送】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
11-1	壁	増幅器		40	40	070	0100	000	&&	a	0000	0	**
11-2	壁	遠隔操作器		40	40	070	0100	024	&&	a	0000	0	**
11-3	壁	遠隔操作器	傍記付	40	40	070	0100	024	&&	a	0000	0	**
11-4	壁	カットリレー		40	40	070	0400	000	&&	a	0000	0	**
11-5	壁	壁付スピーカ		40	40	070	1400	003	&&	a	0000	0	**
11-6	壁	壁付スピーカ	傍記付	40	40	070	1400	003	&&	a	0000	0	**
11-7	壁	壁付スピーカ	ATT付	40	40	070	1400	006	&&	a	0000	0	**
11-8	中心	天井付スピーカ		40	40	070	1400	009	&&	a	0000	0	**
11-9	中心	天井付スピーカ	傍記付	40	40	070	1400	009	&&	a	0000	0	**
11-10	中心	天井付スピーカ	ATT付	40	40	070	1400	012	&&	a	0000	0	**
11-11	壁	ホーン型スピーカ		40	40	070	1400	021	&&	a	0000	0	**
11-12	壁	ホーン型スピーカ	傍記付	40	40	070	1400	021	&&	a	0000	0	**
11-13	中心	ホーン型スピーカ	両面型	40	40	070	1400	021	&&	a	0010	0	**
11-14	中心	ホーン型スピーカ	両面型 傍記付	40	40	070	1400	021	&&	a	0010	0	**
11-15	壁	アッテネータ		40	40	070	1500	000	&&	a	0000	0	**
11-16	壁	アッテネータ	傍記付	40	40	070	1500	000	&&	a	0000	0	**
11-17	中心	ワイアレスアンテナ		40	40	070	0600	033	&&	a	0000	0	**
11-18	丸の中心	AMアンテナ		40	40	070	0600	036	&&	a	0000	0	**
11-19	壁	マイクロホン用ジャック	壁付	40	40	070	0800	003	&&	a	0000	0	**
11-20	丸の中心	マイクロホン用ジャック	床付	40	40	070	0800	003	&&	a	0010	0	**
11-21	壁	スピーカ用ジャック	壁付	40	40	070	0800	006	&&	a	0000	0	**
11-22	丸の中心	スピーカ用ジャック	床付	40	40	070	0800	006	&&	a	0010	0	**
11-23	中心	スピーカ	アウトレットのみ	40	40	070	1400	000	&&	a	0000	0	**
11-24	ポール下	ラジオアンテナ		40	40	070	0600	039	&&	a	0000	0	**

シンボルコード一覧【時計】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	
12-1	壁	子時計		40	40	090	0200	000	&&	a	0000	0	**
12-2	壁	子時計	アウトレットのみ	40	40	090	0200	000	&&	a	0001	0	**
12-3	壁	親時計		40	40	090	0100	000	&&	a	0000	0	**
12-4	壁	盤組込親時計		40	40	090	0100	000	&&	a	0010	0	**
12-5	壁	時報子時計		40	40	090	0200	000	&&	a	0010	0	**

シンボルコード一覧 【ITV】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
13-1	四角中心	ITVカメラ		40	40	160	0100	000	&&	a	0000	0	**	
13-2	四角中心	ITVカメラ	傍記付	40	40	160	0100	000	&&	a	0000	0	**	
13-3	中心	モニタテレビ		40	40	160	0200	000	&&	a	0000	0	**	
13-4	中心	監視カメラ装置架		40	40	160	0000	000	&&	a	0010	0	**	
13-5	中心	タイムラプスVTR		40	40	160	0300	000	&&	a	0000	0	**	
13-6	中心	映像切換器		40	40	160	0500	000	&&	a	0000	0	**	
13-7	重心	映像分配器		40	40	160	0400	000	&&	a	0000	0	**	
13-8	重心	映像補償器		40	40	160	0400	000	&&	a	0100	0	**	

シンボルコード一覧 【駐車場管制設備】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C-I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
14-1	中心	管制盤		40	40	170	0100	003	&&	a	0000	0	**	
14-2	中心	カードリーダー		40	40	170	0100	000	&&	a	0110	0	**	
14-3	中心	カードエンコーダー		40	40	170	0100	000	&&	a	0120	0	**	
14-4	中心	発券機		40	40	170	0100	012	&&	a	0000	0	**	
14-5	四角中心	カーゲート		40	40	170	0300	000	&&	a	0000	0	**	
14-6	中心	ループコイル式	車両検知器	40	40	170	0400	009	&&	a	0010	0	**	
14-7	中心	ループコイル		40	40	170	0400	009	&&	a	0000	0	**	
14-8	壁	信号灯	片面	40	40	170	0600	003	&&	a	0000	0	**	
14-9	中心	信号灯	両面	40	40	170	0600	006	&&	a	0000	0	**	
14-10	中心	回転灯		40	40	170	0500	000	&&	a	0010	0	**	
14-11	中心	表示灯	片面	40	40	170	0500	000	&&	a	0020	0	**	
14-12	中心	表示灯	両面	40	40	170	0500	000	&&	a	0030	0	**	
14-13	壁	光線式検知器	発光器	40	40	170	0400	003	&&	a	0000	0	**	
14-14	壁	光線式検知器	受光器	40	40	170	0400	006	&&	a	0000	0	**	

シンボルコード一覧 【情報通信設備】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
15-1	中心	弱電記号	A	40	40	000	0000	000	&&	a	2110	0	**	
15-2	中心	弱電記号	B	40	40	000	0000	000	&&	a	2120	0	**	
15-3	中心	弱電記号	C	40	40	000	0000	000	&&	a	2130	0	**	
15-4	中心	弱電記号	D	40	40	000	0000	000	&&	a	2140	0	**	
15-5	中心	弱電記号	E・BOX付き	40	40	000	0000	000	&&	a	2150	0	**	
15-6	中心	弱電記号	E・BOX無し	40	40	000	0000	000	&&	a	2151	0	**	
15-7	丸の中心	弱電記号	F・BOX付き	40	40	000	0000	000	&&	a	2160	0	**	
15-8	丸の中心	弱電記号	F・BOX無し	40	40	000	0000	000	&&	a	2161	0	**	
15-9	中心	情報通信	A フリーアクセス	40	40	000	0000	000	&&	a	2210	0	**	
1-10	壁	情報通信	B 壁付け	40	40	000	0000	000	&&	a	2220	0	**	
15-11	丸の中心	情報通信	C 床埋込み ボックス付	40	40	000	0000	000	&&	a	2230	0	**	
15-12	中心	情報通信	D 露出	40	40	000	0000	000	&&	a	2240	0	**	

シンボルコード一覧 【自動火災報知設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
16-1	壁	受信機		40	50	010	0100	000	&&	a	1000	0	**
16-2	壁	副受信機		40	50	010	0200	000	&&	a	1000	0	**
16-3	壁	中継器		40	50	010	2000	000	&&	a	1000	0	**
16-4	壁	複合盤	火報・防排煙	40	50	010	0500	000	&&	a	1010	0	**
16-5	壁	複合盤	火報・ガス漏れ・防排煙	40	50	010	0500	000	&&	a	1020	0	**
16-7	壁	機器収容箱	消火栓内蔵 P、ランプ、B収納	40	50	010	0800	000	&&	a	1110	0	**
16-8	壁	機器収納箱	防水型消火栓内蔵P、ランプ、B収容	40	50	010	0800	000	&&	a	1120	0	**
16-9	壁	機器収容箱	P、ランプ、B収納	40	50	010	0800	000	&&	a	1210	0	**
16-10	壁	機器収納箱	防水型 P、ランプ、B収納	40	50	010	0800	000	&&	a	1220	0	**
16-11	壁	機器収容箱	埋込型	40	50	010	0800	000	&&	a	1111	0	**
16-12	壁	機器収容箱	露出型	40	50	010	0800	000	&&	a	1112	0	**
16-13	壁	機器収容箱	防水型	40	50	010	0800	000	&&	a	1113	0	**
16-14	壁	機器収容箱	消火栓内蔵	40	50	010	0800	000	&&	a	1114	0	**
16-15	壁	機器収容箱	防水型 消火栓内蔵	40	50	010	0800	000	&&	a	1115	0	**
16-16	壁	機器収容箱	専用栓箱併設型	40	50	010	0800	000	&&	a	1211	0	**
16-17	壁	機器収容箱	防水型 専用栓箱併設型	40	50	010	0800	000	&&	a	1212	0	**
16-18	壁	機器収容箱	縦型	40	50	010	0800	000	&&	a	1311	0	**
16-19	壁	機器収容箱	防水型 縦型	40	50	010	0800	000	&&	a	1312	0	**
16-20	壁	制御盤類	A	40	50	010	1700	000	&&	a	1010	0	**
16-21	壁	制御盤類	B	40	50	010	1700	000	&&	a	1020	0	**
16-22	円弧中心	定温式スポット型感知器	露出型 1種	40	50	010	0400	000	&&	a	1111	0	**
16-23	円弧中心	定温式スポット型感知器	露出型 1種 アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1112	0	**
16-24	円弧中心	定温式スポット型感知器	埋込型 1種	40	50	010	0400	000	&&	a	1113	0	**
16-25	円弧中心	定温式スポット型感知器	埋込型 1種 アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1114	0	**
16-26	円弧中心	定温式スポット型感知器	露出型 1種 防水型	40	50	010	0400	000	&&	a	1115	0	**
16-27	円弧中心	定温式スポット型感知器	露出型 1種 防水型アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1116	0	**
16-28	円弧中心	定温式スポット型感知器	埋込型 1種 防水型	40	50	010	0400	000	&&	a	1117	0	**
16-29	円弧中心	定温式スポット型感知器	埋込型 1種 防水型アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1118	0	**
16-30	円弧中心	差動式スポット型感知器	露出型 2種	40	50	010	0400	000	&&	a	1221	0	**
16-31	円弧中心	差動式スポット型感知器	露出型 2種 アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1222	0	**
16-32	円弧中心	差動式スポット型感知器	埋込型 2種	40	50	010	0400	000	&&	a	1223	0	**

シンボルコード一覧 【自動火災報知設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	
16-33	円弧中心	差動式スポット型感知器	埋込型 2種 アドレス接点付	40	50	010	0400	000	&&	a	1224	0	**
16-34	円弧中心	定温式スポット型感知器	防爆型	40	50	010	0400	000	&&	a	1330	0	**
16-35	-	終端抵抗器		40	50	010	0400	000	&&	a	1400	0	99
16-36	壁	標識板		40	50	010	1300	000	&&	a	1000	0	**
16-37	四角中心	煙感知器	2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1121	0	**
16-38	四角中心	煙感知器	2種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1122	0	**
16-39	四角中心	煙感知器	2種 アナログ式	40	50	010	0300	000	&&	a	1123	0	**
16-40	四角中心	煙感知器	埋込型 2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1124	0	**
16-41	四角中心	煙感知器	埋込型 2種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1125	0	**
16-42	四角中心	煙感知器	埋込型 2種 アナログ式	40	50	010	0300	000	&&	a	1126	0	**
16-43	四角中心	煙感知器 点検ボックス付	2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1221	0	**
16-44	四角中心	煙感知器 点検ボックス付	2種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1222	0	**
16-45	四角中心	煙感知器 点検ボックス付	2種 アナログ式	40	50	010	0300	000	&&	a	1223	0	**
16-46	四角中心	煙感知器 2信号	小型 埋込型 2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1321	0	**
16-47	四角中心	煙感知器 2信号	小型 埋込型 2種アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1322	0	**
16-48	四角中心	煙感知器 2信号	2種, 3種	40	50	010	0300	000	&&	a	1323	0	**
16-49	四角中心	煙感知器 2信号	2種, 3種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1324	0	**
16-50	四角中心	煙感知器 2信号	埋込型 2種, 3種	40	50	010	0300	000	&&	a	1325	0	**
16-51	四角中心	煙感知器 2信号	埋込型 2種, 3種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	1326	0	**
16-52	四角中心	光電式分離型感知器	送光部 2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1421	0	**
16-53	四角中心	光電式分離型感知器	受光部 2種	40	50	010	0300	000	&&	a	1422	0	**
16-54	中心	赤外線式スポット型	感知器	40	50	010	0300	000	&&	a	1501	0	**
16-55	壁	赤外線式スポット型	感知器 壁付	40	50	010	0300	000	&&	a	1502	0	**
16-56	壁	表示灯		40	50	010	1400	003	&&	a	1000	0	**
16-57	壁	表示灯	防水型	40	50	010	1400	006	&&	a	1000	0	**
16-58	壁	P型発信機		40	50	010	0800	000	&&	a	1410	0	**
16-59	壁	P型発信機	防水型	40	50	010	0800	000	&&	a	1420	0	**
16-60	壁	非常ベル		40	50	010	2300	000	&&	a	1110	0	**
16-61	壁	非常ベル	防水型	40	50	010	2300	000	&&	a	1120	0	**
16-62	壁	非常電話		40	50	010	1500	000	&&	a	1100	0	**
16-63	壁	移報器		40	50	010	0700	000	&&	a	1000	0	**

シンボルコード一覧 【自動火災報知設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
16-64	壁	差動スポット	試験器函	40	50	010	0300	000	&&	a	1600	0	**
16-65	中心	差動式分布型	感知器の検知部	40	50	010	0300	000	&&	a	1700	0	**
16-66	壁	差動式分布型感知器	試験器函 X個用	40	50	010	0300	000	&&	a	1701	0	**
16-67	壁	消火栓ポンプ	始動用押釦	40	50	010	0700	000	&&	a	1001	0	**
16-68	壁	機器収納箱		40	50	010	0800	000	&&	a	1313	0	**
16-69	-	警戒区域境界線		40	50	010	0000	000	&&	a	1910	0	99
16-70	中心	警戒区域番号		40	50	010	0000	000	&&	a	1920	0	**
16-71	中心	警戒区域番号		40	50	010	0000	000	&&	a	1921	0	**
16-72	中心	感知線		40	50	010	0000	000	&&	a	1930	0	**
16-73	-	空気管		40	50	010	0000	000	&&	a	1940	0	99
16-74	中心	熱電対		40	50	010	0000	000	&&	a	1950	0	**
16-75	中心	熱電対	小屋根裏 天井裏	40	50	010	0000	000	&&	a	1951	0	**
16-76	中心	熱半導体		40	50	010	0000	000	&&	a	1960	0	**

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【非常警報設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9	
17-1	壁	起動装置		40	50	010	1100	000	&&	a	2000	0	**
17-2	壁	起動装置	防水用	40	50	010	1100	000	&&	a	2001	0	**
17-3	壁	非常電話機		40	50	010	1500	000	&&	a	2000	0	**
17-4	壁	警報ベル		40	50	010	2300	000	&&	a	2000	0	**
17-5	壁	警報サイレン		40	50	010	2300	000	&&	a	2010	0	**
17-6	-	報知区域境界線		40	50	010	1100	000	&&	a	2901	0	99
17-7	重心	報知区域番号		40	50	010	1100	000	&&	a	2902	0	**

電気設備標準シンボルコード

シンボルコード一覧 【消火設備】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード									備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999	9		99
18-1	壁	起動ボタン		40	50	010	0700	000	&&	a	3000	0	**	
18-2	壁	警報ベル		40	50	010	2300	000	&&	a	3000	0	**	
18-3	壁	警報ブザー		40	50	010	2200	000	&&	a	3000	0	**	
18-4	壁	サイレン		40	50	010	2200	000	&&	a	3010	0	**	
18-5	壁	制御盤		40	50	010	1700	000	&&	a	3010	0	**	
18-6	壁	表示盤		40	50	010	1400	000	&&	a	3010	0	**	
18-7	壁	表示灯		40	50	010	1400	000	&&	a	3020	0	**	
18-8	壁	表示灯	始動表示灯兼用	40	50	010	1400	000	&&	a	3021	0	**	

シンボルコード一覧 【防排煙設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
19-1	壁	連動制御盤	操作部をもつもの	40	50	010	1700	000	&&	a	4000	0	**
19-2	中心	煙感知器	3種	40	50	010	0300	000	&&	a	4131	0	**
19-3	中心	煙感知器	3種 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	4132	0	**
19-4	中心	煙感知器	3種 埋込	40	50	010	0300	000	&&	a	4133	0	**
19-5	円の中心	煙感知器	3種 埋込 アドレス接点付	40	50	010	0300	000	&&	a	4134	0	**
19-6	壁	電子ブザー		40	50	010	2200	000	&&	a	4000	0	**
19-7	壁	切替器		40	50	010	1700	000	&&	a	4010	0	**
19-8	壁	自動閉鎖装置		40	50	010	1200	000	&&	a	4010	0	**
19-9	壁	自動閉鎖装置	傍記付	40	50	010	1200	000	&&	a	4010	0	**
19-10	壁	自動閉鎖装置	防火ダンパ用 傍記付	40	50	010	1200	000	&&	a	4020	0	**
19-11	壁	自動開放装置	防火ダンパ用	40	50	010	1200	000	&&	a	4021	0	**
19-12	中心	排煙口		40	50	010	0000	000	&&	a	4010	0	**
19-13	中心	アラーム弁	スプリンクラー用	40	50	010	0000	000	&&	a	4020	0	**
19-14	中心	熱感知器	専用のもの	40	50	010	0400	000	&&	a	4000	0	**
19-15	中心	動作区域番号		40	50	010	0000	000	&&	a	4910	0	**

シンボルコード一覧 【ガス漏れ警報設備】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
20-1	壁	ガス漏れ	受信機	40	50	110	0100	000	&&	a	0000	0	**	
20-2	壁	ガス漏れ	受信機 傍記付	40	50	110	0100	000	&&	a	0000	0	**	
20-3	壁	ガス漏れ	中継器	40	50	110	0800	000	&&	a	0000	0	**	
20-4	壁	ガス漏れ	中継器 傍記付	40	50	110	0800	000	&&	a	0000	0	**	
20-5	中心	ガス漏れ検知器	天井付	40	50	110	0400	000	&&	a	0010	0	**	
20-6	壁	ガス漏れ検知器	壁付	40	50	110	0400	000	&&	a	0020	0	**	
20-7	壁	検知区域	警報装置	40	50	110	0000	000	&&	a	0010	0	**	
20-8	壁	音声警報装置		40	50	110	0000	000	&&	a	0011	0	**	
20-9	壁	表示灯		40	50	110	0000	000	&&	a	0020	0	**	
20-10	-	警戒区域境界線		40	50	110	0000	000	&&	a	0901	0	99	
20-11	重心	警戒区域番号		40	50	110	0000	000	&&	a	0902	0	**	

シンボルコード一覧【無線通信補助設備】														
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
21-1	-	漏えい同軸ケーブル		40	40	180	0100	000	&&	a	0000	0	99	
21-2	重心	アンテナ		40	40	180	0500	000	&&	a	0000	0	**	
21-3	四角中心	混合器		40	40	180	0200	000	&&	a	0000	0	**	
21-4	四角中心	混合器	U-V	40	40	180	0200	000	&&	a	0001	0	**	
21-5	四角中心	混合器	U-U	40	40	180	0200	000	&&	a	0002	0	**	
21-6	四角中心	混合器	V-V	40	40	180	0200	000	&&	a	0003	0	**	
21-7	四角中心	分配器		40	40	180	0300	000	&&	a	0000	0	**	
21-8	四角中心	分配器	4分配	40	40	180	0300	000	&&	a	0001	0	**	
21-9	四角中心	分岐器		40	40	180	0000	000	&&	a	0010	0	**	
21-10	四角中心	分岐器	2分岐	40	40	180	0000	000	&&	a	0011	0	**	
21-11	配線部	終端抵抗器		40	40	180	0000	000	&&	a	0020	0	**	
21-12	中心	無線機接続端子		40	40	180	0000	000	&&	a	0030	0	**	
21-13	四角中心	コネクタ		40	40	180	0400	009	&&	a	0000	0	**	
21-14	四角中心	分波器	フィルタを含む	40	40	180	0000	000	&&	a	0040	0	**	

シンボルコード一覧 【避雷設備】													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
22-1	中心	突針部	平面図用	40	60	200	0200	003	&&	a	0000	0	**
22-2	壁	接地抵抗測定用端子		40	60	200	0200	054	&&	a	0010	0	**
22-3	壁	接地抵抗測定用端子	端子函入り	40	60	200	0200	054	&&	a	0011	0	**
22-4	壁	端子函		40	60	200	0000	000	&&	a	0010	0	**
22-5	中心	鉄骨 鉄筋への溶接接続点		40	60	200	0000	000	&&	a	0901	0	**
22-6	中心	避雷導線及び棟上げ導体の接続点		40	60	200	0000	000	&&	a	0902	0	**
22-7	丸の中心	突針部	立面図用	40	60	200	0200	003	&&	a	0901	0	**
22-8	-	避雷導線及び棟上げ導体		40	60	200	0200	030	&&	a	0000	0	99

シンボルコード一覧 【機械警備設備】														
本誌NO	本誌Page	名称	仕様	シンボルコード								備考		
				C I-NET 準拠部					SP	独自部				
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9	99
1	49	警報制御盤		40	50	090	0100	000	&&	a	0000	0	**	防犯監視盤
2	49	入室操作器カート式		40	50	090	1500	000	&&	a	0000	0	**	
3	49	電気錠		40	50	090	0660	000	&&	a	0000	0	**	
4	49	警報センサー		40	50	090	0000	000	&&	a	0010	0	**	
4	49	警報センサー	パッシブセンサ	40	50	090	0000	000	&&	a	0011	0	**	
4	49	警報センサー	磁気近接スイッチ	40	50	090	0000	000	&&	a	0012	0	**	
4	49	警報センサー	リミットスイッチ	40	50	090	0000	000	&&	a	0013	0	**	
4	49	警報センサー	シャッター検知器	40	50	090	0000	000	&&	a	0014	0	**	
4	49	警報センサー	振動検知器	40	50	090	0000	000	&&	a	0015	0	**	
4	49	警報センサー	ガラス破壊検知器	40	50	090	0000	000	&&	a	0016	0	**	
5	49	光線センサー対向式	発光部(左側)	40	50	090	1100	000	&&	a	0010	0	**	
5	49	光線センサー対向式	受光部(右側)	40	50	090	1100	000	&&	a	0011	0	**	
6	49	光線センサー反射式	発光部(左側)	40	50	090	1100	000	&&	a	0020	0	**	
6	49	光線センサー反射式	受光部(右側)	40	50	090	1100	000	&&	a	0021	0	**	
7	49													
8	49													
9	49													
10	49													
11	49													
12	49													

シンボルコード一覧 盤類													
NO	原点	名称	仕様	シンボルコード								備考	
				C I-NET準拠部					SP	独自部			
				40	99	999	9999	999	&&	9	9999		9
24-1	壁	電灯分電盤		40	20	100	0100	000	&&	a	0000	0	**
24-2	壁	動力制御盤		40	20	105	0100	000	&&	a	0000	0	**
24-3	壁	電灯動力盤		40	20	105	0300	000	&&	a	0000	0	**
24-4	壁	低圧配電盤		40	20	006	2200	000	&&	a	0000	0	**
24-5	壁	別途制御盤		40	20	105	0100	000	&&	a	0900	0	**
24-6	壁	警報盤		40	20	105	0900	000	&&	a	0000	0	**
24-7	壁	端子盤		40	20	160	0500	000	&&	a	0000	0	**
24-8	壁	端子盤	傍記付	40	20	160	0500	000	&&	a	0000	0	**
24-9	壁	その他盤類		40	20	000	0000	000	&&	a	0010	0	**
24-10	壁	その他盤類	中央監視盤	40	20	000	0000	000	&&	a	0011	0	**
24-11	壁	その他盤類	リモートステーション盤	40	20	000	0000	000	&&	a	0012	0	**
24-12	壁	配電盤	防災電源回路用配電盤	40	20	006	2200	000	&&	a	0010	0	**
24-13	壁	電灯分電盤	防災電源回路用配電盤	40	20	100	0100	000	&&	a	0010	0	**
24-14	壁	動力制御盤	防災電源回路用配電盤	40	20	105	0100	000	&&	a	0010	0	**